

Naadafwerking

1. De Secur tape polyback moet altijd minimaal 3 mm en maximaal 2,5 cm onder de naad uitkomen. Kopse naden, T-naden, tegennaden of naden waar stagnerend water staat, dienen te worden afgedicht met Securitan kit.
2. Securitan EPDM
3. Securitan Spray-Fix of Bonding Adhesive 90.8.30A, tweezijdig aangebracht
4. Geschikte isolatie
5. Dampremmende laag
6. Beton

